

Manual do Receptor TS 14 IRD



Esse manual tem como objetivo orientar na configuração do receptor Tele System TS 14 IRD para sintonizar o sinal da Escola Satélite.




1. Com o controle do receptor em mãos, aperte a tecla MENU.

2. Vá na segunda aba “Installation” (ícone de uma antena) e aperte OK em “Channel Search”.

3. Na tela que abriu, vá na opção “LNB Frequency” e altere a frequência para 5150MHz através do controle.

Obs.: O nome do satélite e as demais configurações são irrelevantes, por tanto, pode deixar essas configurações do jeito que está.




4. Vá na opção “TP List” e aperte a tecla AZUL do controle remoto para adicionar os canais da Escola Satélite.



5. Na próxima tela, aperte a tecla VERDE do controle remoto para adicionar um novo canal.

Obs.: Você pode editar os canais que já vem pré-configurados ao invés de adicionar um novo canal.



6. Na janela que abrir, coloque as seguintes informações:

Frequency: 03667

Symbol Rate: 02500

Polarization: V

Após colocar as configurações aperte OK.

As configurações realizadas irão aparecer na coluna da esquerda.

Veja se as barras no canto superior direito estão recebendo sinal.

Se a barra (S) estiver com 65% ou mais e a barra (Q) estiver com 80% ou mais, significa que o sinal foi captado.



7. Aperte a tecla VERMELHA para iniciar a busca pelos canais da Escola Satélite.





8. Na próxima tela o aparelho irá iniciar a busca pelos canais configurados anteriormente. É necessário esperar um pouco até que a busca seja finalizada.

9. Após o aparelho finalizar a busca, ele irá mostrar a listagem de canais encontrados. Aperte a tecla MENU para salvar os canais e voltar a tela da TV.



10. Pronto! Após a busca serão abertos dois canais na lista de TV:

Escolasat 1 e Escolasat2

